



4.1. Порядок технического обслуживания

Техническое обслуживание емкости заключается в своевременной откачке сточных вод по мере их накопления. По мере накопления осадка необходимо периодически откачивать осадок со дна емкости.

При наличии датчика уровня жидкости при откачке сточных вод, его необходимо демонтировать, очистить и промыть моющими средствами слабой концентрации (например средства для мытья посуды).

4.2. Консервация

Консервация установки производится перед длительным неиспользованием емкости. Для консервации необходимо перекрыть поступление стоков, откачать сточные воды, удалить осадок, и заполнить водой на $\frac{1}{2}$ объема.